



Toda a informação em:
nos.pt/canaisdigitais



Sintonia Digital PHILIPS



Para fazer a sintonia digital numa televisão Philips, carregue no botão Menu ou Settings do comando da TV. Navegue para o lado até Definições, selecione OK e escolha a opção Instalar Canais.

De seguida, selecione Instalação de antena ou cabo e Procurar Canais.

Carregue em Começar agora.

Em Atualizar ou reinstalar escolha a opção Reinstalação

Em país, escolha Portugal, com o fuso horário correspondente.

Em Antena ou Cabo, selecione cabo DVB-C e, de seguida, Apenas canais digitais.

Dê início à procura de canais e aguarde alguns minutos.

Quando terminar, selecione Concluído e verifique se os canais ficaram disponíveis.

Nota: Caso estas instruções não se apliquem ao seu modelo de televisão, não se esqueça de consultar o manual de utilizador da marca.