

Instruções de sintonia

1. Se não tiver o cabo de sinal NOS já ligado diretamente à sua televisão, tem de o ligar diretamente. Normalmente a entrada da televisão para o cabo de sinal tem a indicação **ANT IN, ANTENNA, CABLE IN** ou **RF IN**.
2. Use o comando da televisão para abrir o menu da televisão. Normalmente é preciso carregar no botão **MENU, SETTINGS** (CONFIGURAÇÕES) ou **TOOLS** (DEFINIÇÕES).
3. Quando abrir o menu da televisão, escolha a opção que lhe permite sintonizar canais. Normalmente essa opção está em **SETTINGS** (CONFIGURAÇÕES) ou **TOOLS** (DEFINIÇÕES).
4. Confirme que a opção **CANAIS DIGITAIS** está ativa e faça a sintonia de canais através da opção **SINTONIZAÇÃO DE CANAIS** ou **PESQUISA DE CANAIS**.
5. A sua televisão deve sintonizar automaticamente a nova grelha de canais digitais. Deve ficar com 120 canais sintonizados.

Nota

Se os mesmos não se encontrem disponíveis ou não disponha da opção de **CANAIS DIGITAIS** na sua TV, poderá validar junto do manual da sua TV ou do seu fabricante se a mesma dispõe da tecnologia DVB-C.

