

Instruções de sintonia

1. Se não tiver o cabo de sinal NOS já ligado diretamente à sua televisão, tem de o ligar diretamente. Normalmente a entrada da televisão para o cabo de sinal tem a indicação **ANT IN, ANTENNA, CABLE IN** ou **RF IN**.
2. Com o comando da TV pressione o botão que lhe permite aceder ao menu do televisor. Geralmente esse botão tem a designação **MENU, SETTINGS (DEFINIÇÕES)** ou **TOOLS (FERRAMENTAS)**.
3. Já no menu do seu televisor, escolha a opção que lhe permite sintonizar canais, sendo que essa opção está habitualmente em **CONFIGURAÇÕES** ou **DEFINIÇÕES**.
4. Faça então a sintonia de canais através da opção **SINTONIZAÇÃO DE CANAIS** ou **PESQUISA DE CANAIS** dependendo do modelo de televisor. Garanta que seleciona a opção **CANAIS DIGITAIS** ou **CANAIS DVBC**.
5. A sua televisão deve sintonizar automaticamente a nova grelha de canais digitais. Deve ficar com 120 canais sintonizados.

Nota

Se os mesmos não se encontrem disponíveis ou não disponha da opção de **CANAIS DIGITAIS** na sua TV, poderá validar junto do manual da sua TV ou do seu fabricante se a mesma dispõe da tecnologia DVB-C.

